

INSTRUCCIONES DE VOTACION PARA EL ACCUVOTE TS



1



Para Comenzar:

Inserte su tarjeta de votar al lector de la unidad empujando firmemente hasta que escuche un pequeño "clic".


2



Seleccione el idioma que desee para ver su boleta oprimiendo uno de los botones en la pantalla. Escoja Ingles o Español.

Luego oprima el botón de "EMPEZAR"

3



Lee las "Instrucciones de lectores" y oprima el botón de "EMPEZAR" cuando este listo para votar.

4



Para votar, toque la pantalla sobre un candidato.

Para cambiar su voto, toque el candidato nuevamente para borrar su marca.

Toque el botón "Próxima" para moverse a la próxima pagina.

Toque el botón "Anterior" para retroceder a la pagina anterior.

5



En la pagina de "RESUMEN", revise sus escogidos.

Para retornar, toque la candidatura deseada o toque el botón de "REVISAR BOLETA".

Toque el botón de "emitir su voto" cuando este listo de grabar su voto.

6



Quando su voto sea grabado y su tarjeta de votar soltada por la unidad, remueva su tarjeta y devuelva esta al trabajador electoral.